

A38 簡易功能操作路徑說明(請先插 SIM 卡再操作)

鈴聲設定	情境模式-->確定-->一般模式-->選項-->自訂義-->確定-->鈴聲設定-->選擇
	來電鈴聲-->選擇-->固定鈴聲(內建 4 組鈴聲)/ 更多鈴聲(可自行存取鈴聲自記憶卡後設定)
	訊息鈴聲-->選擇-->固定鈴聲(內建 7 組鈴聲)/ 更多鈴聲(可自行存取鈴聲自記憶卡後設定)
音量設定	情境模式-->確定-->一般模式-->選項-->自訂義-->確定-->音量調節-->選擇-->左右鍵調整音量大小
	(來電鈴聲/訊息鈴聲/鬧鐘鈴聲/通話音量/開關機聲音/語音播報音量)
響鈴方式	情境模式-->確定-->一般模式-->選項-->自訂義-->確定-->鈴聲方式(鈴聲/震動/靜音/鈴聲與震動)
快速撥號設定	將聯絡人儲存製手機(2~9)
	電話簿-->選擇-->其他-->快捷撥號-->選項-->出現編輯(確定)-->電話簿-->選擇聯絡人
按鍵音設定	情境模式-->選項-->自訂義-->確定-->其他提示-->選擇(靜音/鈴聲)
低電壓警告音	情境模式-->選項-->自訂義-->確定-->其他提示-->選擇(開啟/關閉)
開關機聲音	情境模式-->選項-->自訂義-->確定-->其他提示-->選擇(開啟/關閉)
撥號音	情境模式-->選項-->自訂義-->確定-->其他提示-->選擇(開啟/關閉)
掀蓋音	情境模式-->選項-->自訂義-->確定-->其他提示-->選擇(靜音/鈴聲)
闔蓋音	情境模式-->選項-->自訂義-->確定-->其他提示-->選擇(靜音/鈴聲)
時間日期設定	設定-->確定-->手機設定-->時間日期
語言設定	設定-->確定-->手機設定-->語言設定(英文/繁體中文)
快捷鍵設定	設定-->確定-->手機設定-->快捷鍵設定-->選擇(上/下左/右,依自己喜好變更設定)
翻蓋接聽設定	設定-->確定-->通話設定-->確定-->翻蓋接聽-->開啟/關閉
隱藏本機號碼設定	設定-->確定-->通話設定-->確定-->隱藏本機號碼(隱藏號碼/顯示號碼/網路預設值)
語音通話每分鐘提示	設定-->確定-->通話設定-->確定-->其他-->語音通話每分鐘提示-->關閉/50 秒.../自訂義-->確定
桌布設定	設定-->確定-->顯示設定-->確定-->桌布設定(內建,靜態桌布 4 組可選擇,更多圖片(請使用手機拍照存檔後方可選擇))
待機顯示設定	設定-->確定-->顯示設定-->確定-->待機顯示設定
螢幕背光亮度設定	設定-->確定-->顯示設定-->螢幕背光亮度(左/右鍵調整)
螢幕背光時間設定	設定-->確定-->顯示設定-->螢幕背光時間-->選擇-->常開/5~30 秒可設定
手機 PIN 碼設定	設定-->確定-->安全設定-->確定-->PIN 碼-->選擇-->輸入自定 4~8 位數-->確定
黑名單設定	設定-->確定-->安全設定-->確定-->黑名單-->選擇-->黑名單清單-->選項-->新建-->確定-->輸入設定-->儲存
	黑名單設定-->語音來電攔截/訊息攔截,可選擇
SOS 設定	工具-->確定-->SOS 設定-->確定-->SOS 開/關-->確定

SOS 號碼設定,新增/ 刪除	工具-->確定-->SOS 設定-->確定-->號碼設定-->可編輯/或電話簿聯絡人加入/ 刪除(可設定五組)
SOS 訊息設定	工具-->SOS 設定-->訊息內容設定-->內建已設定求救文字,可自行變更
日曆	有農曆顯示
語音播報設定	工具-->確定-->語音播報-->確定
	1.撥號朗讀-->關閉/開啟
	2.功能表朗讀-->關閉/開啟
	3.訊息朗讀-->關閉/開啟
	4.訊息提醒播報-->關閉/只提醒到達/提醒號碼
	5.聯絡人朗讀-->關閉/開啟
	6.來電播報--關閉/開啟
	7.整點報時-->狀態-->關閉/開啟 整點報時-->時段設定-->全天模式/白天模式/夜晚模式/自訂模式
恢復原廠設定密碼	0 0 0 0