

A9 簡易功能操作路徑說明(請先插 SIM 卡再操作)

快速撥號設定	將聯絡人儲存至手機(2~9 可設定)
	電話簿-->選項-->其他-->快捷撥號-->選項-->編輯-->電話簿,選擇設定聯絡人-->OK-->完成設定
時間日期設定	設定-->手機設定-->時間日期-->手動設定時間與日期,可設定時間/日期顯示格式
	更新時間設定:可選擇自訂更新時間/手動更新時間
快捷鍵設定	設定-->手機設定-->快捷鍵設定(上/下左/右,依自己喜好變更設定)
翻蓋接聽設定	設定-->通話設定-->翻蓋接聽(開啟/關閉)
隱藏本機號碼設定	設定-->通話設定-->隱藏本機號碼(隱藏號碼/顯示號碼/網路預設值)
桌布設定	設定-->顯示設定-->桌布設定(內建,靜態桌布 4 組可選擇,更多圖片(請使用手機拍照存檔後方可選擇))
螢幕背光亮度設定	設定-->顯示設定-->螢幕背光亮度-->方向鍵左右調整亮度
螢幕背光時間設定	設定-->顯示設定-->螢幕背光時間-->常開/5~30 秒可設定
手機 PIN 碼設定	設定-->安全設定-->PIN 碼-->輸入自定 4~8 位數-->確定
黑名單設定	設定-->安全設定-->黑名單-->黑名單清單-->選項-->新建-->儲存
	黑名單設定-->語音來電攔截/訊息攔截,可選擇
按鍵音設定	情境模式-->一般設定-->選項-->設定-->其他設定-->靜音/鈴聲 1/鈴聲 2 可選擇 (按鍵音量無法修改)
語音播報設定	工具-->語音播報
	1.撥號朗讀-->打開或關閉
	2.功能表朗讀-->打開或關閉
	3.整點報時-->關閉/白天模式(8:00~18:00)/夜晚模式(18:00~23:00)/全天/自訂一時間(開始時間/結束時間)
	4.來電播報-->播報一次/播報三次/播報五次/重複播報/關閉
	5.聯絡人朗讀-->打開或關閉
	6.訊息提醒播報-->打開或關閉
	7.訊息朗讀-->打開或關閉
	8.音量設置-->1~9 可設置
	9.充電器插拔提醒-->打開或關閉
	10.低電量提醒-->打開或關閉
手電筒開關	主畫面長按 0 開啟/關閉
恢復原廠設定密碼	0 0 0 0