

L66 簡易操作路徑說明-請先插 SIM 卡再操作

“設定” 的選項內容	1.螢幕亮度/桌布/顯示秒數 2.語音播報(功能朗讀/撥號朗讀/聯絡人朗讀/來電播報/簡訊播報/充電播報) 3.翻蓋/闔蓋 鈴聲設定 4.定時開關機時間設定
收音機關機	多媒體→收音機→長按中間鍵可關機
開關機鈴聲(開關)	情境模式→標準模式→按中間選擇→編輯→開關機鈴聲→按“選擇”打勾開啟
來電鈴聲種類選擇	情境模式→標準模式→按中間選擇→編輯→手機鈴聲→按“選擇”→
掀蓋接聽	按任意數字鍵→出現選項→按功能鍵→通話設定→通用設定→掀蓋接聽
無線分享基地台開啟	1.設定>數據用量>電信業者行動網路電信業>按中間"選擇"開啟 2.設定>網路設定>按中間"選擇"開啟無線基地台功能>
來電語音報號	設定>語音播報>功能表朗讀/撥號(數字鍵)朗讀/聯絡人朗讀/來電播報/簡訊播報/充電播報)
快速撥號設置(2~9)	先按任一數字鍵>選項>>通話設定>通用設定>快速撥號設置
黑名單	工具>來電防火牆>選項>新增>輸入完成後>確定
廣播功能鍵開啟/關閉	首次開啟會進行頻道搜尋(建議在戶外收訊良好之處進行)> >>等待搜尋完畢後>即可利用方向鍵左右切換頻道，上下調整廣播音量(側鍵也可以)
日期與時間設定	1.若要手動設定時間>設定>日期與時間>取消自動判斷時間與自動判定時區選項需先"取消" 後方可手動設定 2.若遇時間無法自動更新時 請依據上述"1" 進行手動時間日期設定
功能快捷鍵	上==日曆 下==訊息 左==相機 右==音樂撥放 (無法變更自訂)